

弊社製品に関する重要なお知らせ

騒音計 NL-43、NL-53、NL-63

オクターブ・1/3 オクターブ実時間分析プログラム NX-43RT、NX-63RT

FFT 分析プログラム NX-43FT

平素より弊社製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。

騒音計 NL-43、NL-53 にオクターブ・1/3 オクターブ実時間分析プログラム NX-43RT、あるいは、NL-63 に NX-63RT をインストールする場合、NX-43RT、NX-63RT の取扱説明書に記載されている通り、騒音計を最新版のファームウェアにバージョンアップいただく必要があります。

また、NL-43、NL-53、NL-63 に FFT 分析プログラム NX-43FT をインストールする場合、NX-43FT の取扱説明書に記載されている通り、騒音計を最新版のファームウェアにバージョンアップいただく必要があります。

NX-43RT、NX-63RT、NX-43FT のプログラムカードには製造時に騒音計用のバージョンアップ用ファイルが保存されており、騒音計に装着して電源を入れますと、バージョン確認、旧バージョンである場合はバージョンアップが順に自動で行われます。そのため、通常のご使用方法では以下注意事項は該当しません。

ただし、以下の注意事項に該当する場合は必ず、記載する手順に従い騒音計のバージョンアップをお願い致します。

【注意事項】

NX-43RT、NX-63RT、NX-43FT のプログラムカードに保存されたバージョンアップ用ファイル（ファイル名 update.rup）を削除してしまった場合、かつ、NX-43RT、NX-63RT、NX-43FT をバージョンが Ver.1.00 または Ver1.01 の騒音計にインストールする場合は、弊社 HP より以下手順で最新バージョンのファームウェアをダウンロードして騒音計にインストールしてください。

(1) 下記のインターネットサイトを開きます。

<https://svmeas.rion.co.jp/download/software>

次に、NL-43、NL-53 をご使用の方は「NL-43/NL-53 ファームウェア Ver.1.02」、NL-63 をご使用の方は「NL-63 ファームウェア Ver.1.02」をクリックします。

会員登録が必要となります。お済みでないかたは、右上の「初めての方はこちらから」をクリックし、手順に従って登録します。

(2) インターネットサイトのダウンロードとインストール手順に従い、騒音計のバージョンアップを行います。

【問い合わせ窓口】

リオン株式会社 環境機器事業部 国内営業部 営業技術課 TEL. 042-359-7837