



JCSS

校正証明書

依頼者名 株式会社
依頼者住所 県 市 町 - -
品 名 計測用マイクロホン
型 式 UC-00
機器番号 000000
製造者名 リオン株式会社
校正項目 自由音場感度レベル
校正方法 特定二次標準器（標準マイクロホン）による比較校正
リオン（株）「JCSS校正手順」による
マイクロホンバイアス電圧 200 V \pm 0.04 V
校正時環境 温度：23.0 、湿度：50 %、気圧：100.0 kPa
校正年月日 ****年**月**日

校正結果は次頁に示すとおりであることを証明します。

校正責任者
技術管理者

発行日 ****年**月**日

東京都国分寺市東元町 3-20-41

リオン株式会社

品質・環境統括センター

品質・環境システム課長



- ・この証明書は、計量法第 144 条（第一項）に基づくものであり、特定標準器（国家標準）にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。認定シンボルは、校正した結果の国家標準へのトレーサビリティの証拠です。発行機関の書面による承認なしにこの証明書の一部分のみを複製して用いることは禁じられています。
- ・リオンは、JIS Q17025（ISO/IEC17025:2005）に適合しています。
- ・この証明書は、ILAC（国際試験所認定協力機構）及び APLAC（アジア太平洋試験所認定協力機構）の MRA（相互承認）に加盟している IAJapan に認定された校正機関によって発行されています。この校正結果は ILAC/APLAC の MRA を通じて、国際的に受入可能です。

校正結果

1. 自由音場感度レベル

周波数(Hz)	校正値 (dB)	拡張不確かさ* (dB)
20	-26.8	0.4
25	-26.7	0.4
31.5	-26.7	0.3
40	-26.7	0.3
50	-26.7	0.3
63	-26.6	0.3
80	-26.7	0.3
100	-26.7	0.3
125	-26.8	0.3
160	-26.8	0.3
200	-26.8	0.2
250	-26.9	0.2
315	-26.9	0.2
400	-26.9	0.2
500	-26.9	0.2
630	-27.0	0.2
800	-27.0	0.2
1000	-27.0	0.2
1250	-27.0	0.3
1600	-27.0	0.3
2000	-27.0	0.3
2500	-27.0	0.3
3150	-27.0	0.3
4000	-27.0	0.3
5000	-27.1	0.3
6300	-27.1	0.3
8000	-27.4	0.3
10000	-27.7	0.5
12500	-27.9	0.5
16000	-28.4	0.5
20000	-29.2	0.5

自由音場感度レベルは 1 V/Pa を 0 dB とする。

*信頼の水準 約 95 %と推定される区間 包含係数 $k=2$

校正結果は校正時環境条件下における校正値です。

校正の条件

1. 校正に用いた特定二次標準器

型 式 0000
製造番号 0000000

2. 備考

校正時の音圧レベルは、64 dB (20 Hz、25 Hz)、84dB (31.5 Hz ~ 20000 Hz)

以上

SAMPLE