

CF カードご使用上の注意

これまで販売しておりました 128 MB(MC-12CF1)と 256 MB(MC-25CF1)の CF カードの入手が困難となり、販売を終了いたしました。後継として 256 MB(MC-25LC1)を販売いたします。それに際し、以下の注意事項をお読みいただき製品を正しくご使用ください。

◆特徴

本製品はデータ容量 256MB の CF カードです。対応した製品の測定値などを保存できます。

◆対応製品

NL-21/22/31/32 NA-28 SA-78 VM-53A VM-54 DA-20

MC-25LC1 は、既に販売されている CF カードを使用する機種でそのまま使用することができません。使用するには以下のような対応が必要となります。

なお、NL-21/22/31/32 と SA-78 では対策の必要はありませんので、そのままご使用ください。

機種	対応方法
DA-20	製造番号の下 4 桁が 0001 から 0173 は、ハードウェアの変更が必要です
NA-28	Ver 2..0 へファームウェアのバージョンアップが必要です
VM-53A	製造番号の下 4 桁が 0001 から 3156 は、ハードウェアの変更が必要です
VM-54	製造番号の下 4 桁が 0001 から 0179 は、ハードウェアの変更が必要です

※製造番号は各製品に貼り付けされている銘板で確認することができます

① DA-20

製造番号の下 4 桁が 0001 から 0173 の製品は、ハードウェアの変更(有償:2 万円)が必要です。なお、点検・校正(基本料金:5 万 4 千円)を申し付けいただくと無償で対応させていただきます。

② NA-28

ファームウェアを Ver 2.0 にバージョンアップを行うことにより MC-25LC1 を使用できるようになります。ファームウェアのバージョンアップは以下の Web サイトから行ってください。

<http://svmeas.rion.co.jp/download/software>

③ VM-53A

製造番号の下 4 桁が 0001 から 3156 の製品は、ハードウェアの変更(有償:2 万円)が必要です。なお、点検・校正(基本料金:3 万 6 千円)を申し付けいただくと無償で対応させていただきます。

④ VM-54

製造番号の下 4 桁が 0001 から 0179 の製品は、ハードウェアの変更(有償:2 万円)が必要です。なお、点検・校正(基本料金:2 万 5 千円)を申し付けいただくと無償で対応させていただきます。

ハードウェアの変更はリオンサービスセンターで対応させていただきます。

問い合わせ先

リオンサービスセンター株式会社 音響振動計測器課 TEL : 042-632-1122