

多機能計測システム SA-A1 オプションプログラム

SA-A1にオプションプログラムをインストールすることで、計測業務をより便利に、確実に行うことができます。

1 ウィザード

画面の誘導に従い簡単操作。慣れない方が使う場合や定型業務に便利です。

指定した文章や画像を載せた手順書をSA-A1の画面に表示して、測定設定の表示変更や校正ができます。

SX-A1WR/SX-A1FT/SX-A1RT

各基本**60,000円**~

画面追加、1×**10,000円**

2 メール通知機能

設定したトリガ条件を満たした時に、メールで通知します。

通知するメールアドレスを事前にSA-A1に設定します。指定したレベルを超えた時などに、メールを通知します。
※SA-A1をネットワークに接続する機器などは別途対応

SX-A1WR/SX-A1FT/SX-A1RT

各**50,000円**

3 窓関数追加

後処理の波形分析画面に新たな窓関数を追加します。

SX-A1FT

50,000円



4 設定値の固定化

誤操作を防ぐために使用しない項目を変更できない様に固定化します。

固定化した項目は、メンテナンスモードに入ると設定の変更が可能になります。

SX-A1WR/SX-A1FT/SX-A1RT

各**50,000円**

5 同時最大グラフ数の変更

同時に複数のグラフを表示する上限を変更します。

標準では最大4グラフまで表示できますが、6グラフや8グラフなどに変更できます。

SX-A1WR/SX-A1FT/SX-A1RT

各**50,000円**

6 指定した測定値を表示

見たい値を常に数値表示します。

着目するバンドレベルやオーバーオール(SX-A1FT)またはオールパス(SX-A1RT)の数値を1グラフの領域に表示します。

SX-A1FT/SX-A1RT

各**50,000円**

8 USBカメラ画像の表示・同時保存

残したい測定状況を静止画で保存します。

USBカメラを使用して、測定状況を測定データと併せて、SA-A1の画面に画像が残せます。
※USBカメラは当社指定品を含む。静止画のみ

SX-A1WR/SX-A1FT/SX-A1RT

各**70,000円**

9 任意区間のWAVEファイル保存

必要な区間のみを別ファイルに保存します。

リコール画面で、選択した時間区間をWAVEファイルに切り出して保存します。

SX-A1WR

50,000円

10 任意バンドの時間ーレベルグラフ表示

時間に対して変化の傾向が見られます。

指定したバンドの時間変化を横軸が時間、縦軸がレベルのグラフで表示します(指定するバンドを測定時に変更できます)。

SX-A1RT

各**50,000円**

11 グラフの重ね描き

リアルタイムに異なるチャンネルのデータを重ね描きして容易に比較できます。

リアルタイム同士の重ね描きとなります。リアルタイムとリコールとの重ね描きについては、Ver.2.1で機能として備えています。
※重ね描きは、オクターブバンド同士、1/3オクターブバンド同士、またFFT分析点数が同一であるなどの条件あり。

SX-A1FT/SX-A1RT

各**50,000円**

 **リオン株式会社**

西日本(営) TEL. 06-6346-3671 / 東海(営) TEL. 052-232-0470 / 九州リオン(株) TEL. 092-281-5366

<http://svmeas.rion.co.jp/>

●納期はお問い合わせください。 ●これらのプログラムの著作権は弊社に帰属します。また、機能改善のための無償アップデートの対象外となります。

〒185-8533 東京都国分寺市東元町3丁目20番41号 TEL. 042-359-7887 FAX. 042-359-7458

*デザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。*希望小売価格に消費税は含まれておりません。 1601-3 1606.PD