


圧電式加速度ピックアップ PV-90H

高温対応




- 高温対応のセンサ
250℃ までの使用が可能
- 小型・軽量のため、測定対象物への影響が少なく、高精度測定が可能

■ 外形寸法 (mm)



■ PV-90Hの代表周波数特性



■ ACC(加速度 m/s²)のノイズレベル(代表値)

汎用振動計	VM-83	0.1
振動計ユニット	UV-15	0.1
2チャンネルチャージアンプ	UV-16	0.1

仕 様

構造	せん断
電荷感度(80 Hz) ※1	0.29 pC/(m/s ²) ±20 % (23℃)
測定周波数範囲 ※2	1 Hz~20 kHz (±10 %)
取付共振周波数 ※2	約60 kHz
最大測定加速度	10 000 m/s ² (Peak)
横感度比	5 %以下 (30 Hz)
ベース歪み感度	0.05 (m/s ²) / μ strain 以下 (3 Hz HPF使用時)
熱過渡応答	0.5 (m/s ²) / °C以下 (3 Hz HPF使用時)
標準取付方法 ※3・ねじのトルク N・m	ネジ止め M3ネジ
ケース材料	チタン合金
使用温度範囲	-50~+250℃
寸法	7 mm(Hex)×11 mm(H) (コネクタ部を除く)
質量	約2 g
付属品	ローノイズコード(耐熱) VP-51LB(2 m)×1 M3ネジ VP-53K×2 絶縁アタッチメント VP-53W×1 片ロスバナ(7 mm) VP-53IX1 六角棒レンチ×1

※1 代表値、個々のピックアップの感度は校正表(添付)に記載

※2 標準取付方法(※3)により平滑な面に取り付けた時の代表値

● 圧電式加速度ピックアップは過大な衝撃で圧電セラミックエレメントが破損する場合があります。落下およびマグネットアタッチメント使用に対しては十分注意して扱ってください。