

多機能計測システム SA-A1 オプションプログラム

SA-A1にオプションプログラムをインストールすることで、計測業務をより便利に、確実に行うことができます。



1

同時最大グラフ数の変更

同時に複数のグラフを表示する上限を変更します。

標準では最大4グラフまで表示できますが、6グラフや8グラフなどに変更できます。

SX-A1WR/SX-A1FT/SX-A1RT



2

指定した測定値を表示

見たい値を常に数値表示します。

着目するバンドレベルやオールパスの数値を1グラフの領域に大きく表示します。

SX-A1RT



3

グラフの重ね描き

リアルタイムに異なるチャンネルのデータを重ね描きして容易に比較できます。

リアルタイム同士の重ね描きとなります。リアルタイムとリコールとの重ね描きについては、標準プログラムで機能として備えています。
※重ね描きは、オクターブバンド同士、1/3オクターブバンド同士、またFFT分析点数が同一であるなどの条件あり。

SX-A1FT/SX-A1RT



4

任意バンドの時間レベルグラフ表示

時間に対して変化の傾向が見られます。

指定したバンドの時間変化を横軸が時間、縦軸がレベルのグラフで表示します(指定するバンドを測定時に変更できます)。

SX-A1RT



リオン株式会社

<https://svmeas.rion.co.jp/>

〒185-8533 東京都国分寺市東元町3丁目20番41号 TEL. 042-359-7887 FAX. 042-359-7458
西日本(営) TEL. 06-6346-3671/東海(営) TEL. 052-232-0470/九州リオン(株) TEL.092-281-5366

●納期はお問い合わせください。

●これらのプログラムの著作権は弊社に帰属します。また、機能改善のための無償アップデートの対象外となります。

*デザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

1601-9 2508