



高信頼・高品質・安心して使用できる、  
現場測定のための小型・軽量の音響校正器

# 音響校正器 NC-75

特許出願中



- 新開発のリファレンスマイクロホンを搭載したフィードバック制御方式の採用により、気圧ばかりでなく、カブラ容積補正も不要とし、より信頼性の高い校正を実現
  - カブラの高い遮音性能を実現 (30 dB以上\*)。静かでない騒音環境においても安心して校正が可能  
\*ピンクノイズにさらした時のA特性サウンドレベル遮音性能
  - 高品質の証であるJCSS校正証明書を標準付属
- JIS C 1515 : 2020クラス1、IEC 60942 : 2017 class 1に適合
  - JIS C 1509-1 : 2017、JIS C 1516 : 2014、IEC 61672-1 : 2013に対応したリオンの騒音計を校正可能
  - リオン製およびIEC 61094-4の寸法規定を満たす他社製マイクロホンも校正可能
  - 1インチ、1/2インチさらに1/4インチ (アダプタオプション) のマイクロホンにも対応

新型式承認騒音計 (検定付き) の指定音響校正器  
NA-28、NL-42、NL-52、NL-62、NL-27、NA-39A、NA-83

ご注意：使用できる音響校正器は騒音計の型式ごとに指定されています。お手持ちの騒音計を校正する場合には、必ず製造業者指定の音響校正器をご使用ください。

## JCSS校正証明書



## JCSS校正結果





使用例

## アダプタの使用方法

### ■ 1インチマイクロホン

マイクロホンの口径が1インチの時は、1/2インチマイクロホン用アダプタをはずして使用します。



### ■ 1/2インチマイクロホン

1/2インチの時は、付属の1/2インチマイクロホン用アダプタを使用します。



1/2インチアダプタをロックし、抜けを防止します。

### ■ 1/4インチマイクロホン

1/4インチの時は、1/2インチマイクロホン用アダプタに1/4インチマイクロホン用アダプタ(オプション)を重ねて使用します。



#### 仕様 (基準環境条件下\*)

適合規格	IEC 60942 : 2017 class1、ANSI/ASA S1.40-2006 class1、JIS C 1515 : 2020 クラス1、CE マーキング、WEEE 指令、中国版RoHS
対応するマイクロホン	リオン製およびIEC 61094-4の寸法規定を満たす他社製マイクロホン 1インチマイクロホン 1/2インチマイクロホン(付属品のアダプタ使用) 1/4インチマイクロホン(オプションのアダプタ使用)
公称音圧レベル	94 dB
音圧レベルの許容差	±0.20 dB以内
公称周波数	1 000 Hz
周波数の許容差	±0.1 %以内
全ひずみ+ノイズ	1.0 %以下(22.4 Hz~22.4 kHz)
大きさ・重さ	約42 mm(H)×77mm(W)×70mm(D)・約200 g
電源	単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 単3形ニッケル水素充電電池(eneloop pro使用可能)×2
電池寿命	50時間以上 (アルカリ乾電池2本使用、連続使用時)
	50時間以上 (ニッケル水素充電電池(eneloop pro)2本使用、連続使用時)
付属品	ソフトケース×1、1/2インチマイクロホン用アダプタ×1、単3形アルカリ乾電池×2、ストラップ×1、JCSS校正証明書×1
希望小売価格(税別)	95,000円

\*当社基準環境条件 静圧 101.325 kPa、周囲温度 23 °C、相対湿度 50 %RH

#### オプション

品名	型式	希望小売価格(税別)
1/4インチマイクロホンアダプタ	NC-75-S11	10,000円

#### ストラップ



安心のストラップ付き

#### ソフトケース 登録新案第 3212879



ソフトケースを装着したまま校正ができます。

新型式承認騒音計(検定付き)の指定音響校正器

#### ピストンホン NC-72A

希望小売価格(税別) 350,000円



#### 仕様 (基準環境条件下\*)

適合規格	JIS C 1515:2020クラス LS/M、クラス1/M、IEC 60942:2017 class LS/M、class 1/M
公称音圧レベル	114 dB 指定音圧レベルの許容差±0.10 dB

**リオン株式会社**  
https://smeas.rion.co.jp/



**JCSS**  
JCSS 0197

当社は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IA Japan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。当社の品質保証課は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS0197は品質保証課の認定番号です。

ISO14001 本社・東海営業所  
西日本営業所 認証取得  
ISO9001 本社・東海営業所  
西日本営業所・九州リオン・リオン・センター 認証取得



\*本カタログに掲載されている価格はメーカーが希望する小売価格です。\*本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

技術相談受付 ☎0120-26-1566

当社の休日および土・日・祝日を除く  
9:00~12:00 / 13:00~17:00

本社・営業部 〒185-8533 東京都分寺市東元町3丁目20番41号  
TEL.042-359-7887 FAX.042-359-7458  
西日本営業所 〒530-0001 大阪市北区梅田2丁目5番5号 横山ビル  
TEL.06-6346-3671 FAX.06-6346-3673  
東海営業所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目3番23号 和波ビル  
TEL.052-232-0470 FAX.052-232-0458  
九州リオン(株) 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町5番18号  
TEL.092-281-5366 FAX.092-291-2847  
上海理音科技有限公司 郵編200233 中国上海市徐匯区宜山路900号 科技産業文化大樓 C区501室  
TEL.021-5423-5082 FAX.021-5423-5266

リオンサービスセンター(株) 〒192-0918 東京都八王子市市兵衛2丁目22番2号  
TEL.042-632-1160 FAX.042-632-1140