

設備診断をより手軽に!

特注品

圧電式加速度ピックアップPV-97I (3方向) 用 マグネットアタッチメント 【磁力の強さが異なる3タイプ】

圧電式加速度ピックアップPV-97Iの固定方法は接着剤または両面テープを推奨しておりましたが、「もっと手軽に固定させたい」というお声を反映し、専用のマグネットアタッチメントを製作いたしました。

取り付け・取り外しが素早く行え、3方向の振動を同時に測定できますので、“時短”に繋がります。

絶縁効果
もあります

圧電式加速度ピックアップ
PV-97I取り付け例



マグネットアタッチメント
VP-57GS (VP-53T版)

マグネットアタッチメント
VP-57HS (VP-55A版)

マグネットアタッチメント
VP-57IS (VP-53S版)

磁力の強さが異なる3タイプからお選びいただけます。 希望小売価格 25,000円～(税別)お問い合わせください

■注意点…磁力が強力なタイプは、測定対象物への取り付け時に、手を添えて静かに取り付けてください。強い磁力に引き寄せられて勢いよく取り付けてしまいますと、ピックアップの破損・故障原因となる場合があります。 ■接触共振周波数:約1.5kHz ■接着剤固定の場合、マグネットアタッチメントが付いていない取り付けアダプタ (VP-57E) のご用意もごさい。



+



多機能計測システムSA-A1(振動分析プログラムSX-A1VA)と組み合わせると、3方向の振動を同時に測定・分析できます。

詳細はお問い合わせください

 **リオン株式会社**

<https://svmeas.rion.co.jp/>

本社・営業部 〒185-8533 東京都分寺市東元町3丁目20番41号
TEL.042-359-7887 FAX.042-359-7458

西日本営業所 〒530-0001 大阪市北区梅田2丁目5番5号 横山ビル
TEL.06-6346-3671 FAX.06-6346-3673

東海営業所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目3番23号 和波ビル
TEL.052-232-0470 FAX.052-232-0458

九州リオン(株) 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町5番18号
TEL.092-281-5366 FAX.092-291-2847

技術相談受付 ☎0120-26-1566 当社の休日および土・日・祝日を除く
9:00~12:00 / 13:00~17:00