

リオン株式会社 品質保証室は、 「音響・超音波」「振動加速度」区分の 国際MRA対応JCSS認定事業者です

リオン株式会社 品質保証室は、「音響・超音波」「振動加速度」の区分の国際MRA(相互承認)対応JCSS認定事業者(認定番号JCSS 0197)です。

JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)および国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。

国際MRA対応JCSS認定事業者として登録されたことにより、リオンはJCSS校正した認定範囲の音響測定器等(サウンドレベルメータ、計測用マイクロホン、音響校正器)および振動加速度測定装置等(振動ピックアップ、振動加速度計、可搬式振動校正器)に、ILAC MRA付きJCSS認定シンボルの入った校正証明書を発行することができます。この校正証明書の校正結果は、MRAを通じて、国際的に受入可能です。



NL-43

JCSS対応製品

- サウンドレベルメータ (精密騒音計/普通騒音計)
NL-43、NL-53、NL-63、NL-42A、NL-52A、NL-62A、NL-42、NL-52、NL-62、NL-20、NL-21、NL-22、NL-31、NL-32、NL-26、NL-27、NL-28、NA-28、NA-42S
- 計測用マイクロホン
(1/2インチコンデンサマイクロホン・1/2インチエレクトレットマイクロホン)
UC-30、UC-31、UC-52、UC-53A、UC-57、UC-59
- ピストンホン/音響校正器
NC-72、NC-72A、NC-72B、NC-74、NC-75
- 標準圧電式加速度ピックアップ
PV-03
- 圧電式加速度ピックアップ
PV-65、PV-85、PV-86、PV-90H
- 可搬式振動校正器 (校正用加振器)
VE-10

販売済みのJCSS対応製品も、JCSS校正をいたします。
費用等詳しくは、修理・再校正のお問い合わせ窓口にお問い合わせください。

JCSS校正証明書価格(税別) 本価格は、新品購入時に実施するJCSS校正費用です。

サウンドレベルメータ・計測用マイクロホン	30,000円
音響校正器(NC-75)	標準付属
ピストンホン(NC-72B)	30,000円
標準圧電式加速度ピックアップ	50,000円
圧電式加速度ピックアップ	30,000円
可搬式振動校正器(校正用加振器 VE-10)	30,000円

リオン株式会社
<https://svmeas.rion.co.jp/>



JCSS
JCSS 0197

当社は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。当社の品質保証室は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0197は品質保証の認定番号です。

*本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。*本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

本社・営業部	〒185-8533 東京都国分寺市東元町3丁目20番41号 TEL.042-359-7887 FAX.042-359-7458
西日本営業所	〒530-0001 大阪市北区梅田2丁目5番5号 横山ビル TEL.06-6346-3671 FAX.06-6346-3673
東海営業所	〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目3番23号 和波ビル TEL.052-232-0470 FAX.052-232-0458
九州リオン(株)	〒812-0039 福岡市博多区冷泉町5番18号 TEL.092-281-5366 FAX.092-291-2847
上海理音科技有限公司	郵編200233 中国上海市徐匯区宜山路900号 科技産業化大樓C区501室 TEL.021-5423-5082 FAX.021-5423-5266
修理・再校正のお問い合わせ窓口	〒192-0918 東京都八王子市兵衛2丁目22番2号 TEL.042-359-7898 FAX.042-359-7458



JCSS校正証明書

校正証明書

依頼者名: ○○○○株式会社
依頼者住所: ○○○○市○○○区○○○-○○○
品名: 計測用マイクロホン
型式: UC-80
機番: 00000
製造者: リオン株式会社
校正項目: 自由音場感度レベル
校正方法: 特定二次標準器(標準マイクロホン)による比較校正
リオン(株)「JCSS校正手順」による

マイクロホンバイアス電圧: 200 V±0.04 V
校正時環境温度: 23.0℃、相対湿度: 50%、気圧: 100.0 kPa
校正年月日: ***年*月*日
校正実施場所: 東京都国分寺市東元町3-20-41 リオン株式会社 第一営業室

校正結果は右表に示すとおりであることを証明します。

発行日: ***年*月*日

東京都国分寺市東元町3-20-41
リオン株式会社
生産本部
品質保証部
品質保証課長 ○ ○ ○

※この証明書は、計測範囲144条(第1項)に基づきのものであり、特定標準器(国際標準)にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。校正シリアルは、校正した製品の国際標準へのトレーサビリティの証明です。発行機関の承認による承認なしにこの証明書の一部分のみを複製して用いることは禁じられています。
※この証明書は、ILAC(国際試験所認定協力機構)及びAPAC(アジア太平洋認定協力機構)のMRA(相互承認)に加盟しているIAJapanに認定された校正機関によって発行されています。この校正結果はILAC/APACのMRAを通じて、国際的に受入可能です。

リオン株式会社